



KRÁJEČ SILÁŽE

KS - 120

OBJEM 0,6
ŠÍŘKA 1100
HMOTNOST 420

KS - 180

OBJEM 0,8
ŠÍŘKA 1500
HMOTNOST 630

KS - 200

OBJEM 1,1
ŠÍŘKA 2000
HMOTNOST 860



ZTS Jindřichův Hradec s.r.o.

Jarošovská 840/II

377 01 Jindřichův Hradec

Tel: 384 340 900, fax: 384 340 922

www.zts-jh.cz, e-mail: zts@zts-jh.cz

KRÁJEČ SILÁŽE

Technický popis:

Stroj je určen k vykrojení kostky, siláže nebo senáže a naložení do míchacího krmného vozu. Stroj je v agregaci s čelním nakládačem. Čelní nakládač může být traktorový, nebo samohodný typu UNC, UNK. Kráječ siláže je spojen s čelním nakládačem čepy nebo rychloupínáním. Kráječ siláže je tvořen pohyblivou lopatou, která je opatřena noži jak z boku tak z čela. Pohyb lopaty při otvírání a zavírání zabezpečují dva válce a dno lopaty je tvořeno z 8 kusů špic, které umožňují lopatě při otevřené poloze se zapíchnout do hmoty siláže nebo senáže. Při uzavření lopaty dojde ke vyříznutí výše uvedené hmoty a následnému naložení do míchacího krmného vozu.



ZTS Jindřichův Hradec s.r.o.

Jarošovská 840/II

377 01 Jindřichův Hradec

Tel: 384 340 900, fax: 384 340 922

www.zts-jh.cz, e-mail: zts@zts-jh.cz